

**СНХ Грузинской ССР**  
**Блок питания с автоматическим**  
**регулированием БПАР 24-60|15**  
**„А л а з а н и“**  
**Техническое описание и инструкция**  
**по эксплуатации**







Совет народного хозяйства ГССР

# **БЛОК ПИТАНИЯ**

**с автоматическим регулированием типа**

**БПАР 24-60\15**

**Техническое описание**

**2П2.087.000 ТО**



## ОГЛАВЛЕНИЕ

I Назначение	3
II Технические данные	3
III Состав изделия	3
V Принцип работы	3
§ 1 Режим «буфер»	3
§ 2 Контроль напряжения на батарее в режиме «буфер»	3
§ 3 Режим «Заряд»	4
§ 4 Сигнализация перегорания предохранителей	4
§ 5 Сигнализация пропадания напряжения в сети	4
§ 6 Измерение токов и напряжений	5
V Конструкция	5
VI Развертывание и монтаж	5
§ 1 Установка буферного режима.	5
§ 2 Включение после аварийного разряда батарей	6
VII Приложения:	
№ 1	
№ 2	
№ 3	
№ 4	
№ 5	
№ 6	
№ 7	
№ 8	



## I НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания с автоматическим регулированием БПАР 24—60/15 предназначен для питания телефонных станций УРТС, емкостью от 100 до 600 номеров от сети переменного тока, напряжением 127, 220 вольт частотой 50 гц.

Аппарат работает по буферному способу совместно с одной или двумя кислотными аккумуляторными батареями емкостью 36а—ч и более в режиме импульсного подзаряда.

Аккумуляторные батареи, работая все время в режиме импульсного подзаряда с напряжением на аккумуляторе от 2,1 до 2,2 в, в аварийном режиме могут отдать максимальную емкость (80—85% номинальной).

Аппарат может быть использован также для заряда батарей с ручной регулировкой величины зарядного тока, при работе одного или двух его блоков в режиме «буфер».

## II ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Напряжение сети  $\sim 220$ в. и  $127\text{в} + 5\% - 20\%$
2. Зарядный ток:
  - а) каждого блока — не более 5а.
  - б) всего аппарата — 15а.
3. Напряжение на выходе аппарата — 24в. (60 в).
4. Габаритные размеры — 570х350х1022.
5. Вес — 125 кг.

## III СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В комплект аппарата входят:

1. Шкаф выпрямительного устройства с платой управления — 1 шт.
2. Блок трансформатора — 1 шт.
3. Блок питания — 3 шт.
4. Блок дросселей — 1 шт.
5. Плата сигнализации — 1 шт.
6. Ящик с запчастями — 1 шт.
7. Альбом документации — 2 шт.

## IV ПРИНЦИП РАБОТЫ

### § 1 Режим «буфер»

Работа схемы в режиме «буфер» протекает следующим образом:

Переключатели ПК<sub>1</sub>, ПК<sub>2</sub>, ПК<sub>3</sub>, ПК<sub>4</sub> и ПК<sub>5</sub> ставятся в положение «буфер»; цепь питания реле Р<sub>1</sub> образует включенный тумблер Тб<sub>1</sub>. Реле Р<sub>1</sub> срабатывает. Устанавливая пакетный переключатель в цепи сети в положение «вкл», подаем питание на силовой трансформатор «Тр».

Переменное напряжение с 2—3 конца вторичной обмотки трансформатора (режим БПАР 24/15) или 1—3 обмотки (режим БПАР 60/15; обе клеммы б) через предохранитель «П<sub>1</sub>» подается на первичную обмотку магнитного усилителя «МУ—1» первого блока питания, в это время горит лампочка включения блока «Л<sub>1</sub>».

II и III блоки в работу не включаются, так как цепь питания реле «Р<sub>2</sub>» и «Р<sub>3</sub>» проходит через нормально разомкнутые контакты реле «РБТ<sub>1</sub>» и «РБТ<sub>2</sub>».

Реле «РБТ<sub>1</sub>» и «РБТ<sub>2</sub>» включены последовательно в цепь нагрузки.

Реле «РБТ<sub>1</sub>» срабатывает при токе нагрузки 5 ампер, а реле «РБТ<sub>2</sub>» при токе нагрузки 10 ампер, следовательно при токе нагрузки 5 ампер включается в работу второй блок питания, а при токе нагрузки 10 ампер третий блок.

При уменьшении тока нагрузки приблизительно до половины указанных величин блоки соответственно отключаются.

### § 2 КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА БАТАРЕЕ В РЕЖИМЕ «БУФЕР»

Для того, чтобы батареи работали в режиме подзаряда с напряжением на аккумуляторе от 2,1 до 2,2 вольта, осуществлен автоматический контроль напряжения на батареях подключением к последним реле «РКН». Цепь питания реле «РКН» проходит через сопротивления R<sub>11</sub>, R<sub>12</sub> и нормально замкнутые контакты реле «РПН».



В обмотках подмагничивания магнитных усилителей «МУ<sub>1</sub>», «МУ<sub>2</sub>», «МУ<sub>3</sub>» проходит ток кристаллических триодов «КТ<sub>1,2,3</sub>», который в достаточной мере намагничивает сердечники магнитных усилителей.

Сопротивление магнитных усилителей переменному току мало и напряжение на выходе выпрямителей достаточно для поддержания большого зарядного тока.

На верхней плате горит лампочка «Л<sub>4</sub>» (лампа большого зарядного тока).

При увеличении напряжения на батарее до значения, соответствующего напряжению на аккумуляторе 2,2 вольта, реле «РКН» срабатывает, замыкая цепь питания реле «РПН».

Реле «РПН» срабатывает и своими контактами замыкает сопротивления R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub> на «+», уменьшая тем самым ток через полупроводниковые триоды «КТ<sub>1,2,3</sub>». Сопротивление первичной обмотки магнитного усилителя переменному току возрастает, ток подзаряда уменьшается. На верхней плате загорается лампочка «Л<sub>5</sub>» (лампа малого зарядного тока).

В то же время размыканием контактов реле «РПН» освобождается сопротивление R<sub>10</sub>, включенное в цепь реле «РКН», подготавливая последнее к отпусканию.

В таком режиме работы батарея находится до тех пор пока напряжение ее не упадет до значения, соответствующего напряжению 2,1 вольта на аккумулятор, при котором через обмотку реле «РКН» протекает ток, равный току отпуская.

Контакты реле «РКН» размыкаются, обесточивая реле «РПН».

Обесточившись, реле «РПН» освобождает сопротивления R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub> и R<sub>6</sub> — в КТ<sub>1</sub>, КТ<sub>2</sub> и КТ<sub>3</sub> ток увеличивается, сопротивления обмоток магнитных усилителей переменному току уменьшается, схема возвращается в положение, соответствующее большому зарядному току.

### § 3 РЕЖИМ «ЗАРЯД»

При работе аппарата в режиме импульсного подзаряда любая из групп батарей может быть поставлена на заряд.

Для этого переключатель соответствующей батареи ПК<sub>4</sub> или ПК<sub>5</sub> ставится в положение «заряд».

Переключатель блока ПК<sub>1</sub>, ПК<sub>2</sub> или ПК<sub>3</sub> используемого для заряда, ставят в положение «заряд», затем включением тумблера Тб<sub>1</sub>, Тб<sub>2</sub> или Тб<sub>3</sub> нужный блок принудительно включается в работу.

Регулировка зарядного тока осуществляется сопротивлением R<sub>1</sub>, если на заряд включен I-й блок, R<sub>2</sub>, если на заряд включен II-й блок, и R<sub>3</sub>, если на заряд включен III-й блок.

При изменении сопротивления изменяется потенциал на базе кристаллического триода, что в свою очередь ведет к изменению тока во вторичной обмотке магнитного усилителя, чем и достигается нужная величина зарядного тока.

Заряд производится в часы малой нагрузки включением блоков на заряд, начиная с 3-го.

В случае использования первого блока как зарядного, 2-й и 3-й блоки в буферную работу включаются принудительно переключением переключателей ПК<sub>2</sub> и ПК<sub>3</sub> и тумблеров Тб<sub>2</sub>, Тб<sub>3</sub>, один или два блока, в зависимости от величины нагрузки.

### § 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕГОРАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Все предохранители, которыми укомплектовано выпрямительное устройство, имеют сигнальные контакты 1,2.

При перегорании предохранителей замыкаются сигнальные контакты, подавая питание на лампочку «Л<sub>4</sub>» (лампа перегорания предохранителей) и звонок «зв».

При исправлении предохранителя цепь питания лампочки «Л<sub>4</sub>» и звонка «зв» разрывается и сигнализация прекращается.

### § 5 СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОПАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ

Пропадание напряжения сети сигнализируется горением лампочки «Л<sub>6</sub>» (лампа нет напряжения сети).

При пропадании напряжения сети обесточивается реле «РНС» и замыканием своих контактов подает «+» на клемму лампочки «Л<sub>6</sub>».

При восстановлении цепи питания трансформатора переменным током реле «РНС» через выпрямитель «ВС» включается, размыкая цепь питания «Л<sub>6</sub>».



## § 6. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ

Аппарат имеет вольтметр переменного тока «В<sub>2</sub>», амперметр постоянного тока «А» и вольтметр постоянного тока «В<sub>1</sub>».

Вольтметром «В<sub>2</sub>» измеряется напряжение переменного тока подводимого к трансформатору «Тр» силового блока.

Амперметром «А», переключая щеточный переключатель «ПК<sub>6</sub>», измеряют токи в цепях каждого выпрямителя, общий ток выпрямителей в режиме «буфер», в режиме «заряд» и ток нагрузки.

Одновременно вольтметром «В<sub>1</sub>» измеряется напряжение в этих точках.

## V КОНСТРУКЦИЯ.

Аппарат выполнен в виде стойки шкафного типа, в которую с передней стороны по направляющим угольникам вставляются блоки. Размеры шкафа следующие: 1000х320х560 мм.

На верхней стороне шкафа на петлях крепится верхняя панель, которая наклонена для удобства пользования приборами и переключателями на 45°.

Размеры панели 380х560 мм. На панели расположены: измерительные приборы В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и А; сигнальные лампочки Л<sub>1</sub>, Л<sub>2</sub>, Л<sub>3</sub>, Л<sub>4</sub>, Л<sub>5</sub>, Л<sub>6</sub>, Л<sub>7</sub>; шунты Ш<sub>1</sub>, Ш<sub>2</sub>, Ш<sub>3</sub>, Ш<sub>4</sub>, Ш<sub>5</sub>, Ш<sub>6</sub>; сопротивления R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub> (R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub> укреплены на специальных стойках во внутренней части панели); переключатели ПК<sub>1</sub>, ПК<sub>2</sub>, ПК<sub>3</sub>, ПК<sub>4</sub>, ПК<sub>5</sub>, ПК<sub>6</sub>.

В верхней части шкафа размещены (слева направо) силовой блок и плата сигнализации (на плате укреплены реле РКН, РПН со своими сопротивлениями и «Зв»).

Силовой блок имеет размеры 240х200х280, мм в нем размещены: силовой трансформатор «Тр», реле включения блоков Р<sub>1</sub>, Р<sub>2</sub> и Р<sub>3</sub>, реле большого тока РБТ<sub>1</sub> и РБТ<sub>2</sub>, реле сигнализации пропадания напряжения сети РНС со своим выпрямителем «ВС», реле перенапряжения «РП».

В средней части шкафа расположены три блока питания. Размеры каждого из них 150х275х200 мм; в блоке размещены: магнитный усилитель «МУ», полупроводниковый триод «КТ» и четыре диода Д<sub>1</sub>, Д<sub>2</sub>, Д<sub>3</sub>, Д<sub>4</sub>.

В нижней части шкафа расположен блок дросселей. Размеры блока 500х210х200 мм. В блоке размещены два дросселя «ДР<sub>1</sub>», «ДР<sub>2</sub>» и конденсаторные батареи «С<sub>1</sub>» и «С<sub>2</sub>».

В верхней и задней части шкафа расположена плата предохранителей, на ней расположены все предохранители и выводные клеммы.

Все блоки имеют клеммные колодки для подсоединения жгута аппарата.

Боковые и задняя стенки аппарата имеют жалюзи для охлаждения.

## VI РАЗВЕРТЫВАНИЕ И МОНТАЖ.

Перед монтажом необходимо предварительно проверить блоки и шкаф на отсутствие каких либо механических повреждений, повреждений изоляции, обрывов проводов, а также наличие влаги.

При наличии повреждений их нужно устранить, а при наличии влаги тщательно просушить.

Все блоки установить на свои места согласно чертежа общего вида выпрямительного устройства.

## § 1 УСТАНОВКА БУФЕРНОГО РЕЖИМА.

Аппарат подключается к сети переменного тока 127/220 вольт 50 герц, при этом:

1) Проверить соответствие включения обмоток силового трансформатора напряжению подводящей сети. Для этой цели проверить положение переключателя и подходящих проводов на силовом трансформаторе.

При напряжении сети 220 в на силовом трансформаторе должна быть установлена перемычка между клеммами 2—4 (Кл-а), а сетевые провода подходят к 1 и 5 клеммам (Кл-а).

При напряжении сети 127 в перемычки должны быть между клеммами 1—4 и 3—6 (Кл-а), а провода подходят к клеммам 1—3 (Кл-а).

Только после этого аппарат подключается к сети.

2. Необходимо поставить аппарат в нужный нам режим:

а) при режиме БПАР 24/15 подвести концы к клеммам (Кл-б) 2—3, 5—6, 8—9; R<sub>13</sub>, R<sub>14</sub> замкнуты, отсчет производится на шкале 0—50 в;

б) при режиме БПАР 60/15 переключить вторичные обмотки тр-ра (Кл-б) между 1—3, 4—6, 7—9; R<sub>13</sub>, R<sub>14</sub> — освободить, отсчет вести по шкале 0—100 в.

3. Подключить «+» батареи к + выходной клеммы, подключить один конец питания ТС к той же клемме.



4. Подключить «—» аккумуляторной батареи к клемме «—» аккI, при этом:
  - а) если батарея состоит из 12 кислотных аккумуляторов (режим БПАР 24/15) поставить перемычку между «—аккI» и «—24вI»;
  - б) если батарея состоит из 33 кислотных аккумуляторов (режим БПАР 60/15)—к клемме «—24вI» подвести отвод от 24 вольт батареи.
 При наличии двух батарей необходимо:
  5. Соединить «+» 2-й батареи с «+» клеммы аппарата.
  6. Подключить «—» 2-й аккумуляторной батареи к клемме «—акк, II» при этом:
    - а) если батарея 12-аккумуляторная (режим БПАР 24/15). поставить перемычку между «—аккII» и «—24вII»;
    - б) если батарея 33 аккумуляторная (режим БПАР 60/15)—к клемме «—24в II» подвести отвод от 24 вольт второй батареи.
  7. Включить переключатель «первый блок», «второй блок», «третий блок», «первая батарея» «вторая батарея» в положение «буфер».
  8. Поставить рукоятку измерения тока и напряжения в положение «общий буф».
 Включить тумблер 1-го блока.  
 Включить переключатель «перемен напряжение».  
 При напряжении на батареи, соответствующему напряжению на аккумулятор 2,2 вольта, повернуть ось сопротивления «максимальный ток» на плате сигнализации до срабатывания реле «РКН»; после срабатывания последнего, аккумуляторная батарея начинает разряжаться, т. к. блоки отдают минимальный ток. Как только общее напряжение на батарее достигнет величины, соответствующей напряжению на аккумулятор 2,1 вольт, повернуть ручку сопротивления «минимальный ток» до отпускания реле «РКН».  
 После такой регулировки аппарат будет работать в режиме импульсного подзаряда и поддерживать на зажимах батареи напряжение 2,1—2,2в на аккумулятор.  
 Регулирование большого и малого зарядного тока при этом производится сопротивлениями R<sub>1</sub>, 2, 3 «максимальный ток» и R<sub>4</sub>, 5, 6 «минимальный ток».

## § 2 ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО РАЗРЯДА БАТАРЕЙ.

После аврийного режима при необходимости и наличии двух батарей, одна батарея может быть поставлена в режим «заряд».

После заряда напряжение батареи должно быть доведено до 2,1—2,2 в на аккумулятор.

Затем батарея переключается на режим импульсного подзаряда, а другая батарея ставится в режим «заряд».

После заряда второй батареи обе батареи могут работать в режиме импульсного подзаряда.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СХЕМУ АППАРАТА.

№ п/п	Обозн. в схеме.	Гост, ВТУ, нормаль, чертеж.	Наименование и тип.	Основные данные.	Кол.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр-р	2П5.705.000	Силовой тр-р	<div>Первичная</div> <div>1—2 165 2—3 25 4—5 165 5—6 26</div> <div>10—11 54</div> <div>Вторичная</div> <div>1—2 105 2—3 90 4—5 105 5—6 190 7—8 105 8—9 90</div> <div>Ø 1,81 ПБД Ø 0,5 ПЭЛ Ø 1,5 ПЭЛ</div>	1	



1	2	3	4	5	6	7
2	Д <sub>1</sub> , Д <sub>2</sub> , Д <sub>3</sub> , Д <sub>4</sub>		Диоды германиевые Д303.	150 вольт 3а	12	
3	КТ—1,2,3		Триоды германиевые	П4В	3	
4	Р <sub>1</sub> , Р <sub>2</sub> , Р <sub>3</sub>	РС4.501.201	Реле РКС-3	24в	3	
5	РНС	РС4.553.079	Реле типа РПН		1	
6	РБТ <sub>1</sub>	2П5.670.001	Реле типа РКН		1	
7	РБТ <sub>2</sub>	2П5.670.002	Реле типа РКН		1	
8	Рэ 1,2,3	ОЖО.467.011	Соппротивление ПЭВ-20-2	2 ком	3	
9	МУ <sub>1</sub> , МУ <sub>2</sub> , МУ <sub>3</sub>	2П5.036.000	Магнитный усилитель	1—2—275 } 1,8 5—6 275 } ПБД 3—4—4600; 0,51 ПЭЛ	3	
10	П <sub>1</sub> , 2, 3	Ж.577.5007	Предохранитель плавкий	5 ампер	3	
11	П <sub>11</sub> , 12	2П6.120.005	Предохранитель плавкий	15 ампер	2	
		2П6.354.000				
12	П <sub>8</sub> , 9, 10	2П6.120.005	Предохранитель плавкий	20 ампер	3	
		2П6.357.000				
13	П <sub>4</sub> , 5	Ж.577.5007	Предохранитель плавкий	1 ампер	2	
		Гост				
14	Ш1÷6	8042—56	Шунт 75 ШС 20		6	
15	Тб <sub>1</sub> , 2, 3	ННО.360.606	Тумблер типа ТВ-2-1		3	
16	ПК1÷5	ТУ УС3.602.001	Переключатель пакетный	2 платы	5	
			ПКЗ—25	25 ампер		
17	ПК <sub>8</sub>	ВТУ МПСС	Перекл. щеточный	2 платы		
		673—52	ПР 30—2—8	8—полож.	1	
18	Зв	РН3840.000ТУ	Звонок ЗЛ—24	24 вольт	1	
		ГОСТ				
19	Л1÷7	6940—54	Лампа коммут. КМ—3	24 вольт	7	
20	Р <sub>7</sub> , 8, 9	ОЖО.467.003ТУ	Соппротивление	0,5 ватт		
			МЛТ—0,5—1,1	1,1 ком	3	
21	Р <sub>11</sub>	ОЖО.467.011ТУ	Соппротивление			
			ПЭВ—7 200—II	200 ом	1	
22	Р <sub>13</sub>	ОЖО.467.003ТУ	Соппротивление	0,5 ватт		
			МЛТ—0,5—33	33 ком	1	
23	Р <sub>4</sub> , 5, 6	УКО468.000ВТУ	Соппротивление			
			СПО—0,5—33	33 ком	3	
24	Р <sub>1</sub> , 2, 3	УКО.468.005ВТУ	Соппротивление			
			СПО—0,5—10	10 ком	3	
25	Р <sub>10</sub>	НГХ4.685.018Сп	Соппротивление			
			ППЗ—11—680 ±5%	680 ом	1	
26	Р <sub>12</sub>	НГХ4.685.018Сп	Соппротивление			
			ППЗ—11—150 ±5%	150 ом	1	
27	Др <sub>1</sub> , Др <sub>2</sub>	2П5.752.000	Дроссель фильтра		2	
28	С <sub>1</sub> , С <sub>2</sub>		Конденсатор	200 мкф.		
			КЭГ—2—200—50	50 вольт	44	
29	РКН	2П5.670.000	Реле типа РКН		1	
30	РПН	РС4.533.101Сп	Реле типа РПН		1	
31	ВС	ТУИОЖО3.214008	Селеновый выпрямитель		1	
			15 ВМ8А			
32	В <sub>1</sub>		Вольтметр М—94			
			5ТУ—ЛНОПП 633.077.54	100 в кл 1,5	1	
33	В <sub>2</sub>		Вольтметр типа Э—421			
			ТУОПП 533—080—54			
34	А <sub>1</sub>	ГОСТ		250 в	1	
		8711—58	Амперметр типа М 358	20 а	1	
35	РП	2П5.670.003	Реле типа РКН		1	
36			Соппротив. МЛТ 0,5—47	47 ком	12	







Совет народного хозяйства Груз. ССР

# Аппарат БПАР 24-60\15

„А л а з а н и“

Инструкция по эксплуатации

2П2.087.000 И







# I УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. При установке или замене предохранителей необходимо выключить питание аппарата.
2. Перед включением корпус аппарата необходимо заземлить.
3. Подключение аккумуляторных батарей производить при выключенном аппарате.

## II ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ.

4. Проверить правильность включения: «сети», реле РН, вольтметра и клемм выхода по техническому описанию аппарата.
5. Проверить соответствие и годность предохранителей.
6. Проверить правильность подключения к клеммам аппарата нагрузки, аккумуляторов и сети (клеммы подключения размещены на задней стенке аппарата под верхней платой).
7. Жесткие соединения между клеммами 24вI — аккI и 24вII—аккII в соответствии с режимами аппарата (БПАР 24/15 и БПАР 60/15) должны быть включены согласно технического описания (см. техническое описание 2П2.087.000Т0 лист 12).

## III ПОРЯДОК РАБОТЫ

8. Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока 110—127—220 вольт частотой 50 герц. включением включателя ПК0. Включение выпрямительных блоков в работу осуществляется при помощи тумблеров Тб<sub>1</sub>, Тб<sub>2</sub>, Тб<sub>3</sub>. Если выпрямительное устройство включается в режим «буфер», то переключатели ПК<sub>1</sub>, ПК<sub>2</sub>, ПК<sub>3</sub>, ПК<sub>4</sub>, ПК<sub>5</sub> ставятся в положение «буфер», тумблера Тб<sub>2</sub> и Тб<sub>3</sub> отключены. При включении одной из аккумуляторных батарей в режим «заряд» соответствующий переключатель ставится в положение «заряд». Включение выпрямительного блока осуществляется тумблером принудительно. При подаче на аппарат переменного напряжения тухнет лампочка «нет напряжения сети». При перегорании предохранителя звонит звонок и загорается лампочка «перегорел предохранитель».

Регулировка токов «максимум» и «минимум» осуществляется сопротивлениями R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>.

Регулировка автоматики осуществляется сопротивлениями R<sub>10</sub>, R<sub>12</sub>.

9. Для правильной эксплуатации полупроводниковых диодов необходимо раз в три месяца менять местами блоки выпрямителя.

Периодически (1 раз в месяц) производить очистку щитков диодов и триодов от пыли, мешающей нормальному охлаждению полупроводниковых элементов.

Вышедшие из строя полупроводниковые триоды и диоды необходимо заменить новыми.

При перегорании предохранителей необходимо плавкие вставки устанавливать соответственно их номинальных значений.

Один раз в три месяца необходимо проверить регулировку реле. Точность установки пределов работы реле «РКН» проверяется при профилактических осмотрах.

Измерительные приборы, установленные на аппарат, необходимо раз в год проверять в лаборатории.

## IV ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

№ п/п	Характерные неисправности.	Вероятная причина неисправности.	Методы устранения неисправности.
1	2	3	4
1	Выпрямитель не включается в работу в режиме «буфер».	не срабатывает реле Р <sub>1</sub> , Р <sub>2</sub> , Р <sub>3</sub> выпрямитель на холостом ходу.	Проверить цепь реле Р <sub>1</sub> , Р <sub>2</sub> , Р <sub>3</sub> 1. Проверить буферную цепь. 2. Подключить нагрузку и батареи. 3. Проверить переключатели блоков.




1	2	3	4
2	Выпрямитель не включается в работу в режиме „заряд“.	не срабатывает реле $P_1, P_2, P_3$ выпрямитель на холостом ходу.	1. Проверить зарядную цепь. 2. Подключить батарею 3. Проверить переключатели.
3	2-й выпрямитель не включается в работу при 5а нагрузки.	Разрегул. реле РБТ <sub>1</sub> .	Отрегулировать реле РБТ <sub>1</sub> .
4	3-й блок не включается при 10а нагрузки.	Разрегул. реле РБТ <sub>2</sub> .	Отрегулировать РБТ <sub>2</sub> .



#### V ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ

Аппараты, должны храниться в сухом отапливаемом вентилируемом помещении, при температуре окружающего воздуха не содержащего паров кислот и щелочей от 0°С до 45°С, относительной влажностью не выше 75%.

















Змок (п.п. 82) клетъ нс







20	HO895.001	Зорк (D)
19	HO894.001	Ц
18	HO894.001	Ц
17	HO893.002	Зорк
16	HO890.003	Вунт
15	HO.890.000	Вунт
14	2П8.900.001	Ву
13	2П8.825.004	Зп
12	2П8.816.000	Зп
11	2П8.613.003	Сте
10	2П8.613.002	Сте
9	2П8.613.001	Сте
8	2П6.433.002	Двер
7	2П6.122.039	Кор
6	2П6.120.004	Плат
5	2П6.120.003	Плат
4	2П5.284.000	Плат
3	2П2.223.001	Блок
2	2П2.223.000	Блок
1	2П2.087.001	Блок
N	п/п	Обозначен.
		Наз

ЗНОК (п.п.82) клетка на БФ-4

Приложение



570



20	HO895.001	Заклепка дуралевая (D18 П) 2,6x5	2	
19	HO894.001	Шайба 5	2	
18	HO894.001	Шайба 4	4	
17	HO893.002	Болт М5 ГОСТ 5929-51	2	
16	HO890.003	Винт М3x6 ГОСТ 1489-58	58	
15	HO.890.000	Винт М4x8 ГОСТ 1491-58	6	
14	2П8.900.001	Винт	2	
13	2П8.825.004	Этикетка	1	
12	2П8.816.000	Знак	1	
11	2П8.613.003	Стенка задняя	1	
10	2П8.613.002	Стенка левая	1	
9	2П8.613.001	Стенка правая	1	
8	2П6.433.002	Дверь в сборе	1	
7	2П6.122.039	Каркас	1	
6	2П6.120.004	Плата предохран.	1	
5	2П6.120.003	Плата сигнализаци.	1	
4	2П5.284.000	Плата управления	1	
3	2П2.223.001	Блок трансформат.	1	
2	2П2.223.060	Блок дросселей	1	
1	2П2.087.001	Блок питания	3	
N	П/п	Обозначен.	Наименование	Кол. Прим.


2) клетка на БФ-4

Приложение №1












№	Наименование	Спецификация
1	А	Амперметр
2	В	Вольтметр
3	В	Вольтметр
4	В	Вольтметр
5	В	Вольтметр
6	В	Вольтметр
7	В	Вольтметр
8	В	Вольтметр
9	В	Вольтметр
10	В	Вольтметр
11	В	Вольтметр
12	В	Вольтметр
13	В	Вольтметр
14	В	Вольтметр
15	В	Вольтметр
16	В	Вольтметр
17	В	Вольтметр
18	В	Вольтметр
19	В	Вольтметр
20	В	Вольтметр
21	В	Вольтметр
22	В	Вольтметр
23	В	Вольтметр
24	В	Вольтметр
25	В	Вольтметр
26	В	Вольтметр
27	В	Вольтметр
28	В	Вольтметр
29	В	Вольтметр
30	В	Вольтметр
31	В	Вольтметр
32	В	Вольтметр
33	В	Вольтметр
34	В	Вольтметр
35	В	Вольтметр
36	В	Вольтметр
37	В	Вольтметр
38	В	Вольтметр
39	В	Вольтметр
40	В	Вольтметр
41	В	Вольтметр
42	В	Вольтметр
43	В	Вольтметр
44	В	Вольтметр
45	В	Вольтметр
46	В	Вольтметр
47	В	Вольтметр
48	В	Вольтметр
49	В	Вольтметр
50	В	Вольтметр
51	В	Вольтметр
52	В	Вольтметр
53	В	Вольтметр
54	В	Вольтметр
55	В	Вольтметр
56	В	Вольтметр
57	В	Вольтметр
58	В	Вольтметр
59	В	Вольтметр
60	В	Вольтметр
61	В	Вольтметр
62	В	Вольтметр
63	В	Вольтметр
64	В	Вольтметр
65	В	Вольтметр
66	В	Вольтметр
67	В	Вольтметр
68	В	Вольтметр
69	В	Вольтметр
70	В	Вольтметр
71	В	Вольтметр
72	В	Вольтметр
73	В	Вольтметр
74	В	Вольтметр
75	В	Вольтметр
76	В	Вольтметр
77	В	Вольтметр
78	В	Вольтметр
79	В	Вольтметр
80	В	Вольтметр
81	В	Вольтметр
82	В	Вольтметр
83	В	Вольтметр
84	В	Вольтметр
85	В	Вольтметр
86	В	Вольтметр
87	В	Вольтметр
88	В	Вольтметр
89	В	Вольтметр
90	В	Вольтметр
91	В	Вольтметр
92	В	Вольтметр
93	В	Вольтметр
94	В	Вольтметр
95	В	Вольтметр
96	В	Вольтметр
97	В	Вольтметр
98	В	Вольтметр
99	В	Вольтметр
100	В	Вольтметр















4 (-600 II)  
 5 (+ 250)  
 6 (-24 600 II)  
 7 400000  
 8 (-24 600 I)



Приложение N3



Лист N1








К КОНТАКТУ 1'  
ПОДХОДЯТ ЦЕПИ 35, 58, 66, 7



К КОНТАКТУ 2'  
ПОДХОДЯТ ЦЕПИ 67, 68, 69



3 - (-бат I)  
4 - (-бат II)  
5 (+бат)  
6 (-24 бат II)  
7 - 110 В  
8 - (-24 бат I)







К КОНТАКТУ 1'  
ПОДХОДЯТ ЦЕПИ 35, 58 66 7

К КОНТАКТУ 2'  
ПОДХОДЯТ ЦЕПИ 67, 68, 69



# Таблица проводов

№ уче- тн	Рас- чета по	Откуда идет		Куда поступает						Данные проводов	Примечание
		дет.	конт.	дет.	конт.	дет.	конт.	дет.	конт.		
2		ТБ1	2	СБ	7					ПМБГ-0,5мм²	
3		ТБ2	2	СБ	8					— " —	
4		ТБ3	2	СБ	9					— " —	
5		ПК1	2-4	ПР	1					— " —	
7		ПК2	2-4	ПР	3					— " —	
8		ПК3	2-4	ПР	5					— " —	
9		ПК4	1-3	КК	8					— " —	
12		ПК5	1-3	КК	6					— " —	
14		ПК5	1-2	П5	1					— " —	
20		ПК0	3	В2	1					— " —	
21		ПК0	4	В2	2					— " —	
25		Р1	3	БР1	7					— " —	
26		Р2	3	БР2	7					— " —	
27		Р3	3	БР3	7					— " —	
28		Р1	1	БР	5					— " —	
33		П4	1	ПР	2					— " —	
34		П5	1	ПР	4					— " —	
35		П7	1	П1	1'					— " —	
36		П6	1	СБ	3'					— " —	
42		П7	2	П4	1					— " —	
43		П4	2	БР	5					— " —	
55		БР1	6	БР2	6	БР3	6	КК	5	— " —	
				СБ	10					— " —	
56		СБ	4'	Р3ВН	3	П5	2	ПР	6	— " —	
		ЗВ	2'	БР3	5	БР2	5	БР1	5	— " —	
										— " —	
58		ЗВ	1'	П1	1'					— " —	
60		ПР	7	БР3	6					— " —	
61		СБ	6	П6	1					— " —	
63		СБ	5'	СБ	8					— " —	
64		СБ	6'	СБ	10					— " —	
65		СБ	7'	СБ	9					— " —	
66		П11	1'	П1	1'					— " —	
67		П11	2'	П1	2'					— " —	
68		П1	2'	П4	1					— " —	
69		П4	2	П1	2'					— " —	
70		Р3ВН	1	П1	1'					— " —	
71		Р3ВН	2	СБ	3'					— " —	
7		БР	1	ПК1	1-4					ПМБГ-0,5мм²	
10		ПК4	2-3	КК	3					— " —	
11		ПК4	2-2	СБ	1'					— " —	
13		ПК5	2-3	КК	4					— " —	

Приложение №3

Лист №2












Таблица проводов

[illegible]

Приложение №4

Лист №2












Таблица проводов




№ цел ли	Воз врат ко	Откуда идет		Куда поступает						Данные проводов	Примечания
		дет.	конт.	дет.	конт.	дет.	конт.	дет.	конт.		
1		КП	5	С1	"+"					100070.5mm <sup>2</sup>	
2		ДР1	1	С1	"-"					"	
3		ДР2	2	С2	"-"					"	
4		ДР2	2	ДР1	2					100025mm <sup>2</sup>	
5		ДР1	1	КП	1					"	
6		ДР2	1	КП	3					"	
7		С1	"+"	С2	"+"					100070.5mm <sup>2</sup>	Жесткие соединения



Τρ







Приложение №6  
Лист №1



Таблица проводов

[illegible]

## Приложение №6

Лист №2







# таблица проводов

№ цр. ли	Расс. пр. об.	Откуда идет		Куда поступает						Данные проводов	Примечание
		дет.	конт.	дет.	конт.	дет.	конт.	дет.	конт.		
1		ПК1	1-3	Ш1	1					ЛПРС1, 5мм²	
2		ПК2	1-3	Ш2	1					—	
3		ПК3	1-3	Ш3	1					—	
4		ПК1	1-2	ПК1	1-2	ПК3	1-2	Ш4	1	—	
5		ПК1	1-4	ПК2	1-4	ПК3	1-4			—	
25		ПК4	1-2	ПК5	1-2					—	
1		ПК6	2-6	Ш1	1'					ЛНВГО, 5мм²	
6		ПК6	2-2	Ш5	1'					—	
2		ПК6	2-5	Ш2	1'					—	
4		ПК6	2-3	Ш4	1'					—	
8		ПК1	2-3	Р4	3					—	
9		ПК2	2-3	Р5	3					—	
10		ПК3	2-3	Р6	3					—	
11		П6	2	Т01	1	Р7	1			—	
3		ПК6	2-4	Ш3	1'					—	
12		П1	2	В	"—"	Р1	1	П4	2	—	
13		ПК6	1-6	Ш1	2'					—	
14		ПК6	1-5	Ш2	2'					—	
15		ПК6	1-4	Ш3	2'						
16		ПК6	1-3	Ш4	2'						
17		ПК6	1-2	Ш5	2'						
19		ПК6	2-1	Ш6	1'						
21		ПК6	1-0	А	"+"						
18		ПК6	1-1	Ш6	2'						
20		В1	"+"	ПК6	2-0	А	"—"				
22		П1	1	ТУ1	2						
23		П2	1	ТУ2	2						
24		П3	1	ТУ3	2						
6		Ш5	1	ПК5	2-2	ПК4	2-2			ЛПРС2, 5мм²	
7		ПК4	2-4	ПК5	2-4					—	
Жесткие соединения											
6		Р7	1	Р8	1	Р9	1				
1		ТУ1	1	ТУ2	1	ТУ3	1			ЛНВГО, 5мм²	
2		Р1	1	Р2	1	Р3	1				
3		П1	2	П2	2	П3	2				
4		П4	2	П5	2						
5		П6	2	П7	2						

Приложение №7

Лист №2




Таблица проводов

[illegible]

Приложение № 7

Лист №3





Примечание  
 1. Все перемычки выполня-  
 ны проводом ПБП 0,5мм<sup>2</sup>  
 2. Провода, указанные "→"  
 распаяны при сборке  
 монтаже аппарата

Приложение N8



Таблица № 3

Напряжение дросселя И в	Ток дросселя I а
50	0,875
100	1,75
150	2,62

Допустимое отклонение тока  $\pm 3\%$ .

9. Проверку напряжения пульсации, температурный прогон, перегрузку по току, защиту и сигнализацию осуществить согласно методов измерений, указанных в технических условиях на выпрямительное устройство.

10. После проверки и настройки выпрямителя подвести заземляющий провод к болту заземления.

11. Обмоточные данные трансформатора и дросселей приведены в таблице 4.

Таблица № 4

Наименование	Сердечник	О б м о т к и		
		число витков	о т в о д ы	провод
Трансформатор Тр	Ш40×40×70	n1=310	10; 270; 290	ПЭЛ 1,35
		n2=150	5; 130; 140	ПБД 1,81
		n3= 69	51; 54; 57; 60; 63; 66	ПБД 2,02
Дроссель Др1	Ш40×40×70	n1=260	10; 220; 240	ПЭЛ 1,45
		n2= 82	2; 66; 70; 74; 78	ПЭЛ 2,02
Дроссель Др2	Ш40×30×70	n=230	—	ПБД 2,1
Дроссель Др3	Ш25×25×60	n=150	—	ПБД 2,1



Заказ 3166

Тираж 5000

---

გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 380060, კუტუზოვის ქ., 19  
საქ. სსრ მეცნ. აკად. სტამბა, თბილისი, 380060, კუტუზოვის ქ., 19



СНХ Грузинской ССР

Блок питания с автоматическим  
регулированием типа

БПАР 24—60/15

„Алазани“

Заводской № 2173

Паспорт

2П2.087.000 П



## 1. Технические данные

Напряжение сети  $\approx 220\text{В}$  и  $\approx 127\text{В} + 5\% - 20\%$ .

Зарядный ток каждого блока не более 5а, всего аппарата 15а.

Напряжение на выходе аппарата 24в (60в).

Габарит  $570 \times 350 \times 1022$ .

Вес  $\approx 125\text{кг}$ .

## 2. Свидетельство о приемке

Блок питания с автоматическим регулированием типа БПАР 24—60/15 заводской № 2173 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 30/11/77.

Представитель

ОТК завода

Представитель

заказчика



## 3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения аппарата в условиях, отвечающих требованиям ТУ, устанавливается 1 год.

Гарантийный срок службы аппарата при условии правильного обслуживания 1 год.

В гарантийный срок службы не входит время хранения на складе, если оно не превышает 1 года со дня отгрузки аппарата с завода в адрес заказчика.

## 4. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Условное наименов.	Обозначение констр. докум.	Кол.	Заводской номер	Габар. размеры	Вес в кг	Прим.
1	Шкаф выпрямительного устройства с платой управления и предохранителей		2П5.284.000 2П6.140.004 2П6.122.039 2П6.433.002	1		570x350x1022		
2	Блок питания		2П2.087.001	3		157x295x200		
3	Блок дросселей		2П2.223.000	1		500x227x200		
4	Блок трансформатора		2П2.223.001	1		235x295x200		
5	Плата сигнализации		2П6.120.003	1		235x310x200		



## **5. Рекламация**

## **6. Для служебных отметок**











